

Freigegebene Optimierer/Module in Verbindung mit PIKO Wechselrichter Released optimizer/module in combination with PIKO inverter

Optimierer / Modul Optimizer / Module	PIKO 6-10 BA	PIKO 3.0	PIKO 4.2	PIKO 4.6	PIKO 5.5	PIKO 7.0	PIKO 8.5	PIKO 10	PIKO 12	PIKO 15	PIKO 17	PIKO 20
TIGO Energy Module Maximizer MMJ-xx	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Trinasmart Modul - TSM-DC05A.052	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Trinasmart Modul - TSM-DC05A.082	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Verwendete Optimierer/Module können im Webserver unter dem Menüpunkt „Einstellungen“ > „Generatorkonfiguration“ > „Generatormanagement“ > „externe Modulsteuerung“ aktiviert werden.

Einstellungen

- Allgemein
- Kommunikation
- Portalkonfiguration
- Datenlogger
- Generatorkonfiguration**

Parallelschaltung

Generatormanagement externe Modulsteuerung ▼

Used optimizer/modules can be activated under the webserver menu point „Settings“ > „Plant configuration“ > „Plant management“ > „Externe module control“.

Settings

- General
- Communication
- Portal configuration
- Data logger
- Plant configuration**

Parallel connection

Plant management External module control ▼

Kontakt